



Szczegół 1

Zestaw izolacyjny kątowy - poz 13,14



Założyć dolny element na rurociąg.



Na powierzchniach stykowych izolacji termicznej nałożyć dostarczony w komplecie silikon.



Założyć górny element na rurociąg i mocno skręcić kluczem imbusowym opaski z blachy kwasoodpornej